Przełączanie terminala płatniczego w tryb zintegrowany FROB ECR – na terminalu Desk5000



Powering payments to grow your business / Powering payments

• Statyczna adresacje IP urządzenia można zweryfikować lub zmodyfikować w Menu Terminala



- > Terminal
- ➢ Konfiguracja
- > Potwierdzamy numer profilu zielonym przyciskiem (bez dokonywania zmian)
- > Pomijamy ustawienialinii telefonicznej żółtym przyciskiem
- Wybieramy opcje Drukuj Konfig aby wydrukować aktualną adresację IP (nawet jeślijest to Automatyczna/Dynamiczna adresacja DHCP). Jeśli nie znamy preferowanej Statycznej adresacji to wydrukowane adresy DHCP możemy ustawić jako Statyczne w poniższych miejscach:
 - Protokół DHCP (tu wybrać Statyczna adresacje)
 - Adres IP
 - Maska Podsieci
 - Brama IP
 - Adres DNS1
 - Adres DNS2
 - Zapisz Zmiany (ważne!)

• Jeśli tryb integracji nie jest włączony

Wykonać restart za pomocą <u>przycis</u>kow: Zółty + kropka "." – przytrzymać 2 sekundy.



Podczas uruchamiana, terminal wyświetli następujący ekran. Wcisnąć szybko przycisk Home (wyświetla się tylko3s)



> Wybierz Zmień, aby wejść w tryb edycji ustawień ECR.



> Wybierz FROB ECR aby rozpocząć edycję ustawień terminala.

ECR MODE
No ECR Smartlink FROBECR

> Wybierz Ethernet lub w przypadku połączeń kablowych RS232 lub USB

CONNECTION TYPE	
ETHERNET RS232 USB	

> Wprowadź Numer Portu lub potwierdź domyślny 5002 wciskając Enter (zielony przycisk)

